


TERRA T 20

SKUPINA
ГРУППА
GRUPPE
EGYSÉG
ZESPÓŁ



SKUPINA
ГРУППА
GRUPPE
EGYSÉG
ZESPÓŁ

1	2	3	4	5
0	532 8 3282 006 3	Převodová skříň T - 20 Комплектный передаточный агрегат T - 20 Getriebe T - 20 T - 20 sebességváltóház Skrzynia przekładniowa T - 20		1
1		Těsnící kroužek 30×40×7 Уплотнительное кольцо 30×40×7 Dichtring 30×40×7 Tömítőgyűrű 30×40×7 Pierścień uszczelniający 30×40×7	ÜN 02 9401 YH 02 9401	1
2	532 0 9220 028 3	Těsnící kroužek Уплотнительное кольцо Dichtring Tömítőgyűrű Pierścień uszczelniający		1
3		Pojistný kroužek 40 Стопорное кольцо 40 Sicherungsring 40 Biztosítógyűrű 40 Pierścień zabezpieczający 40	ČSN 02 2931 ЧН 02 2931	1
4	532 9 3252 001 3	Skříň horní Коробка верхняя Oberes Getriebegehäuse Felső szekrény Skrzynia górna		1
5		Kolík 5×16 Штифт 5×16 Stift 5×16 Csapszeg 5×16 Kolek 5×16	ČSN 02 2156 ЧН 02 2931	2

1	2	3	4	5
6		Matice M 8 Гайка M 8 Mutter M 8 Anyacsavar M 8 Nakrętka M 8	ČSN 02 1401.15 ЧСН 02 1401.15	7
7		Podložka 8,4 Шайба 8,4 Unterlegschiebe 8,4 Alátét 8,4 Podkładka 8,4	ČSN 02 1745.05 ЧСН 02 1745.05	2
8		Pojistný kroužek 13 Стопорное кольцо 13 Sicherungsring 13 Biztosítógyűrű 13 Pierścień zabezpieczający 13	ČSN 02 2930 ЧСН 02 2930	1
9	532 0 9220 022 3	Náběhová podložka Набежная прокладка Anlaufscheibe Ráfutó-alátét Podkładka rozruchowa		1
10		Jehlová kles K 13×17×10 Сепаратор роликоподшипника K 13×17×10 Nadellager K 13×17×10 Tűgörgőscsapágy - kosár K 13×17×10 Klatka iglicowa K 13×17×10	„DÜRKOPP“ „ДУРКОПП“ „DÜRKOPP“ „DÜRKOPP“	1 1 1 1
11	532 0 3024 001 3	Zpětné kolo Обратное колесо Rückwärtsrad Hátmenet-kerék Kolo powrotne		1
12		Jehlová kles K 13×17×10 Сепаратор роликоподшипника K 13×17×10 Nadellager K 13×17×10 Tűgörgőscsapágy kosár K 13×17×10 Klatka iglicowa K 13×17×10	„DÜRKOPP“ „ДУРКОПП“ „DÜRKOPP“ „DÜRKOPP“	1 1 1 1

1	2	3	4	5
13	532 0 9520 002 3	Rozpěrné pouzdro Распорная втулка Distanzbüchse Feszítőhüvely Tuleja odległościowa		1
14	532 0 3310 002 3	Hřídel zpětného chodu Вал обратного хода Kupplungswelle-Rückwärtsgang Hátmenet-tengely Walek biegu powrotnego		1
15	532 0 9220 022 3	Náběhová podložka Набежная прокладка Anlaufscheibe Ráfutó-alátét Podkładka rozruchowa		1
16		Jehlové ložisko Игольчатый роликоподшипник Nadellager Tűgörgőscsapágy Łożyisko iglicowe	INA HK 1210 ИНА ГК 1210	1
17	532 0 9632 001 3	Těsnění Уплотнение Dichtung Tömítés Uszczelnienie		1
18		Pojistný kroužek 13 Уплотнительное кольцо 13 Sicherungsring 13 Biztosítógyűrű 13 Pierścień zabezpieczający 13	ČSN 02 2930 ЧСН 02 2930	1
19		Pojistný kroužek 13 Уплотнительное кольцо 13 Sicherungsring 13 Biztosítógyűrű 13 Pierścień zabezpieczający 13	ČSN 02 2930 ЧСН 02 2930	1

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
20		Pojistný kroužek 20 Уплотнительное кольцо 20 Sicherungsring 20 Biztosítógyűrű 20 Pierścień zabezpieczający 20	ČSN 02 2930 ЧСН 02 2930	1	27		Těsnící kroužek 35×47×7 Уплотнительное кольцо 35×47×7 Dichtring 35×47×7 Tömítógyűrű 35×47×7 Pierścień uszczelniający 35×47×7	ÚN 02 9401 УН 02 9401	2
21	532 0 3024 002 3	Kolo řazení Шестерня переключения передач Schaltrad Sebességváltó-kerék Koło nastawiania biegów		1	30		Ložisko 5104 Подшипник 5104 Lager 5104 Csapágy 5104 Łożysko 5104	ČSN 02 4730 ЧСН 02 4730	1
22	532 0 9016 011 3	Šroub Болт Schraube Csavar Śruba		2	31	532 0 9225 003 3	Vymezovací podložka Установочная прокладка Ausgleichscheibe Távtartó alátét Podkładka odległościowa		
23	532 0 3251 002 3	Skříň Коробка Gehäuse Ház Skrzynia		1	32		Ložisko 7203 Подшипник 7203 Lager 7203 Csapágy 7203 Łożysko 7203	ČSN 02 4645 ЧСН 02 4645	1
24	532 0 9520 005 3	Kroužek Кольцо Ring Gyűrű Pierścień		2	33	532 0 3214 002 3	Šnekový hřídel Червячный вал Schneckenwelle Csigatengely Wał ślimakowy		
25	532 0 9620 005 3	Prachovka Пылеуплотнитель Schutzkappe Porsapka Osłona przeciwpylowa		2	34		Pojistný kroužek 40 Стопорное кольцо 40 Sicherungsring 40 Biztosítógyűrű 40 Pierścień zabezpieczający 40	ČSN 02 2931 ЧСН 02 2931	1
26		Jehlové ložisko Игольчатый роликоподшипник Nadellager Tűgörgőscsapágy Łożysko iglicowe	INA HK 2020 ИНА ГК 2020	1	35	532 0 9220 025 3	Vymezovací podložka Установочная прокладка Ausgleichscheibe Távtartó alátét Podkładka odległościowa		

1	2	3	4	5
36	Plechová zátka Листовая пробка 45 Blechverschluss 45 Fém dugó 45 Korek blaszamy 45	ČSN 30 1399 ЧСН 30 1399	1	43
37	Šroub M 8×25 Болт M 8×25 Schraube M 8×25 Csavar M 8×25 Šruba M 8×25	ČSN 02 1103.15 ЧСН 02 1103.15	5	44
38	Ložiska 6007 Подшипник 6007 Lager 6007 Csapágyak 6007 Łożyisko 6007	ČSN 02 4633 ЧСН 02 4633	2	45
39	532 0 9220 024 3 Vymezovací podložka Установочная прокладка Ausgleichscheibe Távtartó alátét Podkładka odległościowa		3	46
40	532 9 3226 001 3 Šnekové kolo úplné Червячное колесо в сборе Vollst. Schneckenrad Teljes csigatengely Koło ślimakowe, kompletne		1	47
41	532 0 3832 001 3 Víko skříně Крышка коробки Gehäusedeckel Házfedél Pokrywa skrzyni		1	48
42	Podložka 8,2 Шайба 8,2 Unterlegscheibe 8,2 Alátét 8,2 Podkładka 8,2	ČSN 02 1740.05 ЧСН 02 1740.05	4	49

1	2	3	4	5
43	Šroub M 8×18 Болт M 8×18 Schraube M 8×18 Csavar M 8×18 Šruba M 8×18	ČSN 02 1143.51 ЧСН 02 1143.51		4
44	532 0 3621 002 3 Kotouč spojky Диск сцепления Kupplungsscheibe Kapcsolótárcsa Tarcza sprzęgła			1
45	Pojistný kroužek 17 Стопорное кольцо 17 Sicherungsring 17 Biztosítógyűrű 17 Pierścień zabezpieczający 17	ČSN 02 2930 ЧСН 02 2930		1
46	Podložka 8,4 Шайба 8,4 Unterlegscheibe 8,4 Alátét 8,4 Podkładka 8,4	ČSN 02 1745.05 ЧСН 02 1745.05		5
47	532 0 9746 006 3 Pružina Пружина Feder Rugó Sprężyna			1
48	Podložka 15 Шайба 15 Unterlegscheibe 15 Alátét 15 Podkładka 15	ČSN 02 1751.05 ЧСН 02 1751.05		1
49	532 0 9043 001 3 Zajišťovací šroub Болт крепления Arretierschraube Biztosítógyűrű Šruba zabezpieczająca			1

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
50		Kroužek 14×18 Кольцо 14×18 Ring 14×18 Gyűrű 14×18 Pierścień 14×18	ČSN 02 9310.3 ЧСН 02 9310.3	1	58	532 0 9220 023 3	Náběhová podložka Набежная прокладка Anlaufscheibe Ráfutó alátét Podkładka rozbiegowa	4-866-0253	6
51	532 0 9016 036 3	Zátka Пробка Verschluss Dugó Korek		1	59		Těsnicí kroužek 10×2 Уплотнительное кольцо 10×2 Dichtring 10×2 Tömftőgyűrű 10×2 Pierścień uszczelniający 10×2	ČSN 02 9281 ЧСН 02 9281	3
52	532 9 3832 001 3	Hřídel řazení Вал переключения передач Schaltwelle Sebességváltó tengely Wał włączania biegów		1	60	532 0 9245 001 3	Závlačka Шплинт Splint Csapszeg Zawlecza		1
54	532 9 8059 002 3	Řadicí páka Рычаг переключения передач Schalthebel Sebességváltókar Dźwignia włączania biegów		1	61	532 0 3941 001 3	Šipka Стрелка Pfeil Íránymutató Strzałka		1
55		Kroužek 14×18 Кольцо 14×18 Ring 14×18 Gyűrű 14×18 Pierścień 14×18	ČSN 02 9310.5 ЧСН 02 9310.5	1	62		Pojistný kroužek 14 Уплотнительное кольцо 14 Sicherungsring 14 Biztosítógyűrű 14 Pierścień zabezpieczający 14	ČSN 02 2930 ЧСН 02 2930	1
56		Kulička Ø 7,938 Шарик Ø 7,938 Kugel Ø 7,938 Golyó Ø 7,938 Kulka Ø 7,938	ČSN 02 3680 ЧСН 02 3680	1	63		Ložisko 6203 Подшипник 6203 Rillenkugellager 6203 Csapágy 6203 Łożyisko 6203	ČSN 02 4636 ЧСН 02 4636	1
57	532 0 9026 001 3	Zajišťovací šroub Закрепляющий болт Arretierschraube Biztosítócsavar Śruba zabezpieczająca		1	64		Pero 5×6,5 Шпонка 5×6,5 Feder 5×6,5 Rugó 5×6,5 Sprężyna 5×6,5	ČSN 30 1385.21 ЧСН 30 1385.21	1

1	2	3	4	5
65	532 0 3014 001 3	Předlohový hřídel Вал контрпривода Vorgelegewelle Előtétengely Wał pośredni	4-866-0258	1
66		Ložisko 6201 Подшипник 6201 Rillenkugellager Csapágy 6201 Łożysko 6201	ČSN 02 4036 ЧСН 02 4036	1
67	532 0 9016 013 3	Zátka G 3/8 Con Пробка Г 3/8 цон Verschluss G 3/8 Con Dugó G 3/8 Con Korek G 3/8 Con		1
68	532 0 9620 004 3	Těsnění Уплотнение Dichtung Tömítés Uszczelnienie		1
69	532 0 9220 026 3	Kroužek Кольцо Ring Gyűrű Pierścień		2

532 8 4196 001 3

2

SKUPINA
ГРУППА
GRUPPE
EGYSÉG
ZESPÓŁ

